



PRECISE POSITIONING MANAGEMENT

## Anleitung zum Laden der erweiterten Koordinatendatei für FAST Survey/ SurvCE / SurvPC

Laden Sie sich die aktuellste Datei von unserer Webseite herunter:

[http://www.ppmgmbh.com/Support\\_de/erste-hilfe/erste-hilfe-fast-survey.html](http://www.ppmgmbh.com/Support_de/erste-hilfe/erste-hilfe-fast-survey.html)

Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste auf den Eintrag:

### Koordinatensysteme für den deutschsprachigen Raum inkl. Luxemburg

Wählen Sie: **Ziel speichern unter**

Und speichern die Datei in einem Verzeichnis Ihrer Wahl. Bitte belassen Sie den Namen bei:

**Predef1.csl**

Verbinden Sie Ihren Feldrechner mit dem PC mittels USB Kabel oder per Bluetooth.

Kopieren Sie die Datei **Predef1.csl** in das entsprechende Verzeichnis:

**\Programme\Fast Survey\SurvStar**

**\Programme\SurvCE\SurvStar**

**\c:\Users\“Benutzername“\AppData\Roaming\Carlson Software\SurvPC**

**Settings\Predef1.csl**

auf Ihren Feldrechner.

Bestätigen Sie das Überschreiben der älteren Version.